

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
ФИАШ.436518.039 МЭ						
<div><div><div><div><div>А1</div></div></div><div><div>PE</div><div>QF1</div><div>X1</div><div>X2</div><div>X2.1</div><div>X2.2</div><div>X2.3</div><div>X2.4</div><div>X2.5</div><div>X2.6</div><div>X2.7</div><div>X2.8</div></div></div><div><div><div>Е</div><div>ЗЕМЛЯ</div></div><div><div>Н</div><div>НОЛЬ</div><div>Л</div><div>ФАЗА</div></div><div><div>1</div><div>=96В "+"</div><div>2</div><div>=96В "-"</div></div><div><div>1</div><div>~ 220 В</div><div>2</div><div>50 Гц</div></div><div><div>1</div><div>~ 220 В</div><div>2</div><div>50 Гц</div></div><div><div>1</div><div>~ 220 В</div><div>2</div><div>50 Гц</div></div><div><div>1</div><div>~ 220 В</div><div>2</div><div>50 Гц</div></div><div><div>1</div><div>~ 220 В</div><div>2</div><div>50 Гц</div></div><div><div>1</div><div>~ 220 В</div><div>2</div><div>50 Гц</div></div><div><div>1</div><div>~ 220 В</div><div>2</div><div>50 Гц</div></div><div><div>1</div><div>~ 220 В</div><div>2</div><div>50 Гц</div></div><div><div>1</div><div>~ 220 В</div><div>2</div><div>50 Гц</div></div><div><div>1</div><div>~ 220 В</div><div>2</div><div>50 Гц</div></div></div><div><div>~ 220 В</div><div>50 Гц</div></div></div>						

А1 – SKAT-UPS 3000 комплекс бесперебойного питания.

PE – шина заземления

QF1 – выключатель автоматический для подключения напряжения сети ~220В, 50Гц.

X1 – разъем для подключения аккумуляторной батареи;

X2 – блок розеток для подключения нагрузок с напряжением питания 220В 50Гц.